

Brugsanvisning

Pladevibrator, PL20

Varenr.: 90 32 307



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

- Læs denne manual igennem inden ibrugtagning.
- Høreværn og sikkerhedsfodtøj er påbudt ved betjening af denne maskine.
- Maskinen må kun bruges i max to timer af gangen med samme person.
- Må ikke benyttes af personer på under 18 år.
- Må ikke benyttes i rum uden nødvendig ventilation.
- Vær opmærksom på bortledning af udstødningsgas.
- Vær særlig opmærksom på væltningsrisiko ved brug på skråninger.
- Varme dele på motoren kan forårsage forbrændinger

Beskrivelse af pladevibratoren

Benzindrevet pladevibrator. Bruges ved opgaver, hvor der skal komprimeres ned til ca. 30 cm. dybde. Maskinen er opbygget med vibratorplade, svinglegeme, motorplade og benzinmotor. Vibrator- og motordelen er forbundet med kraftige gummidæmpere. Trækket overføres via en kilerem fra motoren til svinglegemet. Betjenes med gummidæmpet håndbøjle. Maskinen kan monteres med flisemåtte.

Almindelig brug ad pladevibratoren

Inden opstart

- Påfyld benzin – blyfri oktan 92.
- Kontroller motoroliestand.
- Start kun motoren når maskinen står på løst underlag.
- Vær opmærksom på at maskinen bevæger sig fremad når motoren startes.

Brug

Grus og sandareal – Det bedste resultat opnås når arealet:

- Er planeret og jævnt.
- Komprimeres af flere gange lag på lag.
- Har en passende fugtighed.

Til udligning af ujævn areal med belægningssten

- Benyttes flisemåtte
- Monteres med tre bolte
- Tyndt lag af fint sand udstrøs inden vibrering

Vedligeholdelse

Den daglige rengøring og vedligehold har betydning for maskinens funktion og holdbarhed. Hold derfor maskinen ren og vedligeholdt. Maskinen bør ikke bruges i regnvejr. Bør altid opbevares tørt. Efter endt brug rengøres maskinen, og blanke metalflader sprøjtes ind i beskyttende olie.

Inspektion og vedligehold foretages i henhold til følgende skema

Kontrolpunkter

Løse eller tabte skruer og bolte
Ødelagte dele
Maskinens funktion
Oliekontrol – svinglegeme - efterfyld
Olieskift – svinglegeme
Kileremmens stramhed
Kontrol af motorolie – efterfyld
Kontrol for utæthed – motorolie og benzin
Olieskift – motor
Rensning af luftfilter

Interval

Hver 8. time / hver dag
Hver 8. time / hver dag
Hver 8. time / hver dag
Hver 100 timers drift
Hver 300 timers drift
Hver 200 timers drift
Hver 8. time / hver dag
Hver 8. time / hver dag
Efter 25 timers drift,
derefter hver 50 timers
Hver 25. time / ugentlig

Tekniske data

Motor:	Luftkølet, 4-takt, 1-cyl. Rekylstart
Motortype:	160 5,5 Hk benzindrevet
Vægt:	90 Kg
Svingfrekvens:	7000 vpm (vibrationer per minut)
Centrifugalkraft:	19,8 Kn
Arbejdshastighed:	45 cm/sec.
Kapacitet:	77 m ² /t
Plademål:	61 x 46 cm.
Transportmål:	61 x 48 x 80 cm.

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EU – importør:	P. Lindberg A/S Søndergade 115 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Erklærer herved at følgende maskine:	<i>Pladevibrator</i>
Type / model:	<i>PL 20 Enkelt svinglegeme 6,5 Hk Benzinmotor</i>
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	<i>98/37/EEC (Maskindirektivet)</i>
Anvendte standarder og normer:	<i>EN500-1:2006 EN500-4:2006 2000/14/EC & 2005/88/EC</i>
Dato og ansvarlig underskrift:	<i>Vejen d. 4/7-2008</i> <i>P. Lindberg A/S</i>  <i>Christian Pedersen</i> <i>Direktør</i>

