

TEXAS PLÆNELUFTER PRO CUT 460B – 9064328

Produkt information



HVORFOR BRUGE EN PLÆNELUFTER?

- Når du bruger en plænelufter, ilter du græssets rodnet, og fjerner mos, sneskimmel og vissent græs. Du løsner det øverste jordlag, giver rødderne ilt, og får dermed mulighed for at tilføre jorden de næringsstoffer den har brug for, i form af kalk og gødning
- Mange haveejere bruger en mosfjerner, i stedet for en plænelufter / vertikalskærer. En mosfjerner har typisk en valse med fjedre, som kører hen over plænen, og det betyder at en mosfjerner kun fjerner mos på overfladen af din græsplæne. En plænelufter derimod har en valse med knive, som skærer spor i plænen, og dermed ikke alene fjerner mosset, men også giver ilt til græssets rodnet. Bliver rødderne ikke iltet, kan de heller ikke optage den næring, du tilfører din græsplæne, og derfor vil du aldrig komme problemer med mos i græsplænen helt til livs, hvis du kun bruger en mosfjerner. Bruger du en plænelufter / vertikalskærer 1 – 2 gange årligt, vil du over nogle sæsoner kunne se, at mosset får sværere og sværere ved at få rodfæste, og at din græsplæne bliver tættere, stærkere og mere grøn

FØR DU GÅR I GANG

- Tænk over dit behov – har du en græsplæne på mere end 500 m², eller vil du bare slippe for ledninger og kabeltromler, kan det godt betale sig at investere i en benzindreven plænelufter. **Texas Pro Cut 460B** har en 46 cm bred valse, hvilket er bredere end på de fleste eldrevne plæneluftere, og har 48 slagler fremstillet i hærdet stål. Slaglerne er af typen 'flyvende knive', hvilket betyder at de sidder løst på akslen, og kan give sig, når maskinen kører med høj hastighed og f.eks. rammer en sten. **Texas Pro Cut 460B** er udstyret med en 208cc Briggs & Stratton motor, fra XR950 serien, og valsens bredde, knivene og motoren gør, at du får en maskine med stor slidstyrke og lang levetid, der klarer enhver plæne, hurtigt og effektivt
- Husk at påfylde olie på maskinen, inden du starter. Brug 0,6 liter SAE-30 motorolie.



NÅR DU BRUGER PLÆNELUFTEREN

- Pas på dig selv! Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og gør dig fortrolig med maskinen – der arbejdes med roterende knive, så det er vigtigt, at du tænker på din egen sikkerhed: Brug sikkerhedsudstyr, som f.eks. sikkerhedssko eller -støvler, handsker, høreværn og sikkerhedsbriller
- Brug plænelufteren i det tidlige forår (marts / april), når jorden er fugtig og blød. Kører du plænen over i foråret, kan græsplænen nå at blive klar til sommersæsonen. Og fortvivl ikke, hvis din plæne ligner en pløjemark, når du er færdig: Plænen tager typisk 3 – 4 uger om at have vokset sig fin og grøn igen
- Ønsker du at give din plæne optimale betingelser, så brug plænelufteren to gange hvert år: Forår og sensommer, f.eks. slutningen af august. Bruger du plænelufteren sidst på sæsonen også, hvor der stadig er gode vækstbetingelser for nyt græs, giver du de nye planter der er på vej frem, den bedste start inden vinteren kommer
- Brug ikke plænelufteren, når jorden er tør og hård, og heller ikke på en nyanlagt plæne, da græs med et spinkelt rodnet kan risikere at blive revet op
- Prøv dig frem mht. hvor dybt plænelufteren skal skære. Dybden afhænger af hvor hård jorden er, og hvor medtaget din græsplæne er – altså hvor meget mos, vissent græs og sneskimmel du har i plænen. Ligger din have hen i skygge meget af dagen, har du helt sikkert meget mos i græsplænen – til den slags plæner anbefaler vi at du skærer med en dybde på 5 mm, mens du som udgangspunkt kan skære med en dybde på 3 mm, hvis din plæne er velholdt. Der er forskellige trin på plænelufteren: Den laveste indstilling bruges til at komme grundigt i bund; de mellemste til en moderat luftning, og den højeste til at give plænen en let behandling. Hvis du er i tvivl, så vælg trin 2 eller 3, og så kan du altid justere dybden nedad på de mest mosfaldte områder

NÅR DU ER FÆRDIG

- Riv græs, mos og sneskimmel sammen, og fjern det fra græsplænen
- Efterså med nyt græs, hvis du har store bare pletter, hvor der slet ikke er noget græs tilbage
- Giv plænen gødning og / eller kalk
- Rengør plænelufteren efter endt brug – spul jord og snavs af knivene med haveslangen, og fjern mos, græs m.v. fra akslen. Brug ikke en højtryksrens til rengøringen
- Hvis du ikke bruger maskinen i en længere periode (f.eks. i vinterhalvåret), så rengør den inden du sætter den væk. Når maskinen er gjort ren, kan du tørre alle overflader af med en olievædet klud for at forhindre rust. Opbevar maskinen på et tørt sted

