

Samlevejledning

Hochsitz - varenr 90 37 399

Værktøj, der skal bruges: Torx 20 bits + 17 mm stjerne-/gaffelnøgle.

1. Løse dele til bagben fjernes inden fronten foldes ud.
2. Fold fronten ud og skru 4 stk. 100 mm skruer i det skrå frontstykke ned mod øverste trin, 2 i hver side.
3. I sidestykket løsnes den ene skrue som er mærket, og sidestykket drejes op og skrues på fronten. Der skrues 2 stk. 50 mm skruer i fronten og skruen der er løsnet skrues fast i vangen. Der skrues en ekstra 50 mm skrue i vangen.
4. Vend nu hochsitzen med fronten nedad.
5. Bagben (2,7 mtr) monteres i forborede huller på udvendig side af vangen med M10 x 100 mm bræddebolte, skal ikke spændes helt fast med det samme.
6. Tværstykke skrues på bagben med 2 stk. 80 mm skruer, 1 stk. i hver side, 20 cm fra bund. Sørg for at bagbenene drejes lige meget ud på hver side af vangen.
7. Skråstiver 25 x 50 mm trykimprægneret, skrues nu fast så bagbenene bliver stabile, ca. 35 cm fra top. Skrues fast med 4 stk. 60 mm skruer hvor de ligger på vangerne. Hvor de krydser hinanden skrues der en 40 mm skrue i.
8. Nu er den klar til at folde ud.
9. Når den er sat hvor den skal stå, spændes alle bræddebolte efter, til de sidder godt fast.