

1	ANVENDELSE	2
2	BESKRIVELSE (FIG. A)	2
3	MEDFØLGENDE INDHOLD	2
4	SYMBOLER	2
5	ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ	3
5.1	<i>Arbejdsområde</i>	3
5.2	<i>Elektrisk sikkerhed</i>	3
5.3	<i>Personlig sikkerhed</i>	3
5.4	<i>Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer</i>	4
5.5	<i>Service</i>	4
6	EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER	4
7	MONTERING	5
7.1	<i>Montering af slange og dampplade</i>	5
7.2	<i>Fyldning af vandbeholderen</i>	5
7.3	<i>Montering af strømkabel</i>	5
8	BRUG	5
9	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	6
10	TEKNISKE DATA	6
11	GARANTI	6
12	MILJØ	7
13	KONFORMITETSERKLÆRING	7

TAPETFJERNER 2200W POWX340

1 ANVENDELSE

Denne tapetfjerner med damp er udviklet til at fjerne tapet.
Værktøjet er ikke beregnet til kommercielt brug.



ADVERSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

2 BESKRIVELSE (FIG. A)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Vandbeholder/Beholderdæksel | 6. Indløb til konnektor |
| 3. Damprør | 7. Sikkerhedsventil |
| 4. Dampplade | 8. Håndtag |
| 5. Strømkabel | |

3 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern al emballage.
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
- Kontroller værktøjet, strømledningen, strømkablet og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Risiko for kvælning!

1 x tapetfjerne
1 x damprør

1 x dampplade
1 x brugervejledning



Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.

4 SYMBOLER

I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:

	Symboliserer risiko for personskader eller skader på værktøjet.		Advarsel: varme overflader!
	Læs vejledningen før brug.		I overensstemmelse med de obligatoriske krav i EU-direktiverne.

5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ

OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl p.g.a. manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet „El-værktøj” i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel) eller batteridrevet (trådløst) el-værktøj.

5.1 Arbejdsområde

- Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning kan medføre ulykker.
- Med dette værktøj må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes brændbare væsker, gas eller støv. El-værktøjer producerer gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- Hold børn og andre personer væk, mens el-værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over værktøjet.

5.2 Elektrisk sikkerhed

- Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
- Værktøjets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Netstikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording. Uændrede netstik og passende stikdåser reducerer faren for elektriske stød.
- Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet.
- Hold værktøjet væk fra regn og fugtighed. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger faren for elektriske stød.
- Netkablet må ikke misbruges til at bære værktøjet, hænge det op eller trække netstikket ud af stikdåsen. Hold netkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af værktøjet. Beskadigede eller indfildrede netkabler øger faren for elektriske stød.
- Hvis der arbejdes udendørs med et el-værktøj, må der kun bruges forlængerkabler, som er tilladt til udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til udendørs anvendelse, reducerer faren for elektriske stød.
- Hvis el-værktøjet skal anvendes et sted, hvor det er fugtigt, skal der anvendes en strømforsyning der er beskyttet mod anløbsstrøm/reststrøm. Anvendelse af en reststrømsenhed reducerer risikoen for elektrisk stød.

5.3 Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør, og brug el-værktøjet med fornuft. Brug ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjebliklig uopmærksomhed ved anvendelsen af værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser.
- Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter el-værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser.
- Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden netstikket sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingren på afbryderen, mens værktøjet bæres, eller tilslutter værktøjet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker.
- Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden værktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig en drejende del af værktøjet, kan forårsage kvæstelser.
- Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne måde kan værktøjet styres bedre i uventede situationer.
- Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.
- Hvis der monteres støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer, der skyldes støv.

5.4 Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer

- Overbelast ikke værktøjet. Brug det el-værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det oplyste ydelsesområde.
- Brug ikke el-værktøjer med defekte afbrydere. Et el-værktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
- Træk netstikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på værktøjet, tilbehørsdele skiftes ud eller værktøjet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af værktøjet.
- El-værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke personer, som ikke er fortrolige med værktøjet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til at bruge værktøjet. El-værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer.
- Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af værktøjet fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan måde, at værktøjets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden værktøjet bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
- Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skærekanten kommer ikke til at sidde fast og er lettere at styre.
- Brug el-værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og sådan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne forbindelse hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-værktøjer til andre anvendelser end de tiltænkte kan medføre farlige situationer.

5.5 Service

- Værktøjet må kun repareres af kvalificeret fagpersonale og med originale reservedele. Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed bevares.

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER

- Brug ikke andre væsker end postevand.
- Lad ikke vand komme i kontakt med stikkontakter eller tilslutninger.
- Brug ikke damppladen på eller i nærheden af stikkontakter.
- Apparatet må aldrig nedsænkes i eller overhældes med vand.
- Vær forsigtig, når du bruger apparatet hævet over dig, da varmt vand kan falde ned.
- Apparatet må aldrig ændres på nogen måde. Reparationer må kun udføres af en autoriseret servicetekniker.
- Sørg for at apparatet kun anvendes jævne overflader. Skrå positioner skal altid undgås.
- Tag altid stikket ud af kontakten og vent tre minutter, før beholderens dæksel åbnes for at tilføje mere vand.
- Tag altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.
- Dampprøret må først tages af, når enheden har været slukket i mindst 3 minutter.
- Lad apparatet køle af før opbevaring.
- Tøm vandbeholderen før opbevaring.
- Ret ikke apparatet mod mennesker, dyr eller elektriske apparater.
- Kontrollér altid arbejdsoverfladen for at se, om den er egnet til apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du fylder vand på apparatet.
- Brug ikke rengøringsmidler, syrer eller brændbare væsker i apparatet.
- Brug aldrig apparatet uden beholderdækslet.

7 MONTERING

7.1 *Montering af slange og dampplade*

- plate Fastgør damprøret til apparatet og til damppladen.

7.2 *Fyldning af vandbeholderen*

- Fyld beholderen med maks. 4,5 l postevand. Der må ikke påfyldes mere end det tilladte maksimum. Luk beholderens åbning med dækslet.

7.3 *Montering af strømkabel*

- Forbind strømkablet til stikket på enheden og forbind stikket til stikkontakten i væggen. Vandet vil nu begynde at blive opvarmet, og efter ca. 10-15 minutter frigives dampen fra damppladen.

8 BRUG

- Anbring damppladen direkte på tapetet og hold den der i 10-20 sekunder afhængig t af tapettypen. Flyt damppladen til et andet afsnit af væggen og fjern tapetet med en tapetskraber.



Bemærk: Mens du venter på dampen, og når du lægger damppladen ned under brug, skal du altid lægge den på dens bagside. Dette forhindrer, dampen kommer i kontakt med noget, der kan blive beskadiget. Der kan blive sprøjtet en smule vand fra damppladen, dette er helt normalt, og vil ikke påvirke apparatets effektivitet.

- Visse vægbeklædninger, såsom vandtætte eller malede beklædninger, kan være svære at fjerne. I dette tilfælde anbefales det at perforere tapetet, så dampen kan trænge ind og opløse limen. Når du fjerner vinyl tapeter, skal du først fjerne det ydre vinylag og derefter anvende tapetfjerner på bagpapiret.
- Tapetfjerner kan også bruges til at fjerne vægbeklædninger på lofter. Der skal dog udvises påpasselighed, da kondenseret varmt vand kan ophobe sig på damppladen. Vær forsigtig når du fjerner damppladen, så du ikke spilder dette vand på dig selv eller andre.



For miljøvenlig fjernelse af ukrudt, skal damppladen holdes over det sted, der skal behandles, i 2-3 minutter.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten og vent 3 minutter, før du fjerner dækslet og påfylder vand.



Hvis apparatet ikke er tslukkes, når beholderen er tom, aktiveres sikkerhedsafbryderen. Dette er en sikkerhedsanordning, som beskytter apparatet mod overophedning.

- Sikkerhedsventilen er en ekstra funktion. Såfremt der dannes overtryk i vandbeholderen, vil dampen automatisk blive frigivet gennem sikkerhedsventilen. Denne ophobning kan være forårsaget af, at slangen er blevet blokeret ved at stå på den eller ved at placere en stige på den.



Uanset årsagen til at sikkerhedsventilen aktiveres, skal apparatet returneres til reparation.

- Når du er færdig med at bruge tapetfjernereren, skal du slukke på stikkontakten og vente et par minutter, indtil apparatet er kølet ned. Før opbevaring skal det sikres, at alt vandet er tømt fra vandbeholderen.



ADVARSEL! Påfyld kedlen igen for hver 75 minutter. Må ikke falde til under minimumsniveaet. Kedlen må ikke genopfyldes, mens den er under tryk!

9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Apparatet kræver ikke særlig vedligeholdelse.

- Rengør altid vandbeholderen efter brug for at forhindre dannelsen af aflejringer.
- Brug ikke rengøringsmidler, syrer eller brændbare væsker.

10 TEKNISKE DATA

Model No.	POWX340
Nominal spænding	220-240 V
Nominal frekvens	50 Hz
Nominal effekt	1850-2200W
Beholderkapacitet	4,5 l
Rørlængde	3 m
Rørdiameter	24 mm
Damppladens dimensioner	305 x 200 mm
Driftstid	75 min

11 GARANTI

- Produktet dækkes af garanti i en periode på 36 måneder fra den første købers købsdato.
- Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier, opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger. Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende garanti.
- Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af værktøjet.
- Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer.
- Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.
- Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
- Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
- Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
- Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
- Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger, regelmæssig service af kulbørster,...)
- Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.

- Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.

12 MILJØ

Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.

13 KONFORMITETSERKLÆRING

VARO N.V – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, erklærer hermed, at

Apparatbeskrivelse:	Tapetfjerner
Varemærke:	POWERplus
Varenummer:	POWX340

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring.

EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-54 : 2008
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2008

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør,

Hugo Cuypers
Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender)
Dato: 09/08/2013