

Varenr.: 9015921

Brændekløver 7 T Lodret 400 V



Brændekløver

LS7T

Varenr.: 9015921

Beskrivelse:

Brændekløver 7 tons lodret spalteredning

Brugervejledning:

Igangsætning:

- Strømforsyningen til brændekløver: 16A 400V
- Ledning: 5 ledet med 16 A CEE stik. 3 faser + nul + jord.
- Vær opmærksom på motorens omdrejnings retning. Forkert retning bevirker at hydraulikken ikke virker Der er en fasevender i stikdåsen på maskinen, så det er nemt at vende faserne. Det indvendige af stikket drejes med en skrue-trækker.
- Check oliemængde på hydraulikbeholder gennem inspektionsglas mens kløvekile er i nederste position.
- Smør de bevægelige dele på kontrolhåndtagene og på tårnet med fedt.
- Indstil bordhøjden efter længden på træet (59, 78 eller 104cm)
- Indstil hvor langt tilbageløb der ønskes ved at løfte stangen bag ved tårnet og spænd fingerskruen.
- Løsen udluftningsskruen på hydraulikbeholderen. Hvis ikke udluftningsskruen løsnes kan evt. luft i systemet ikke komme ud. Det kan medføre at komprimeret luft skyder pakningerne ud.

Vedligehold:

- De bevægelige dele på kontrolhåndtag og tårn smøres med fedt.
- Hydraulikolie skiftes en gang om året.
- Kløvekile skærpes efter behov.

Vedligeholdelsesskema	Inden start	Hver 25 timers drift	En gang årligt	Efter behov	Bemærkning
Kontrol af løse skruer og bolte	X				
Kontroler at hydraulikslanger og fittings er spændte.	X				
Check mængde på hydraulikolie	X				Stempel skal være i nederste position
Smøring af alle bevægelige dele med fedt.		X			
Udskiftning af hydraulikolie			X		
Hold kløvekilen skarp				X	

Opbevaring:

Efter endt brug rengøres hele maskinen. Sørg for at der ikke er fedt på håndtag og strømafbryder. Maskinen opbevares et tørt sted.

Sikkerhed:

Brændekløveren bør kun betjenes af voksne. Af sikkerhedsmæssige årsager er maskinen konstrueret til at betjenes med begge hænder. Sørg for at kløveren står på en solid og jævn overflade. Påklædning bør ikke være løst hængende, og brug altid handsker og sikkerhedsbriller. Hvis ikke træstykket flækker og sætter sig fast, brug da en hammer til at løsne med, og aldrig hænderne, da man risikere at få dem i klemme.

Teknisk data:

Modelbetegnelse	LS7T
Motor	400 V ~ 50 Hz 3000 W 4HK IP54
Strømforsyning	Min 16 A sikring. Ledning: 5 Ledet af typen H07RN. Stik: CEE
Træ diameter	12 cm ~ 32 cm
Træ længde	59 cm / 78 cm / 104 cm
Max tryk	7 T ~ 60 KN
Hydrauliktryk	18 Mpa.
Hydraulikolie mængde	4 L Hydraulikolie eller en motorolie F.eks. 10 W 30
Tårn vandring	480 mm
Hastighed frem	6 cm / sec.
Hastighed tilbage	5,4 cm / sec
Støj uden belastning	65 dbA
Støj med belastning	80 dbA
Maskinens længde	83 cm
Maskinens bredde	93 cm
Maskinens højde	147 cm
Maskinens vægt	115 kg

Samlevejledning:

De to kontrolhåndtag monteres. Træk splittet ud og naglen op, sæt håndtaget ind så enden går gennem vippekonsol og monter nagle og split igen.

Bordet lægges ind i konsol i en af de tre forskellige højde muligheder og låses ved at dreje låsekrog.

Hvis maskinen flyttes med kran skal surringen omkring kroppen på maskinen, løft aldrig i håndtaget.