

Brugsanvisning

Varenr.: 9053673

LED advarselsslamper 6 stk.



Advarselslamper - Varenr. 9053673

Beskrivelse: 6 stk. magnetiske LED advarselslamper i ladekuffert.

Anvendelsesområder: Til montering på bl.a. køretøjer, hegn etc. Kan også lægges direkte på vejen.

Sikkerhedsinstruktioner:

Læs alle instruktioner, før udstyret tages i brug.

Kig ikke direkte ind i lysene; dette kan skade øjnene.

Sluk alle lys, før de sættes til opladning.


Brug ikke alkohol, brændbare væsker eller andre opløsninger på eller i nærheden af udstyret.

Rengør kun med varmt vand og en blød klud.

Børn holdes under strengt opsyn, når udstyret bruges i nærheden af børn.


Udstyret er kun vandtæt, hvis det bruges jf. leverandørens instruktioner.

Overblik over udstyret:



Opladning:

1. Placer én til seks LED advarselsslamper i fordybningerne i ladekufferten med logoet vendt opad og de sølvfarvede opladningskontakter placeret over udgangene i fordybningens bund. Når de er placeret korrekt vil (+) og (-) terminal symbolerne være ud for hinanden. Lamperne holdes på plads i ladekuffertens fordybninger ved hjælp af magneter.
2. Sæt opladerkablet i bilens opladerstik (12 V) eller i en 220 V stikkontakt.
3. Tænd for 12 V billader eller 110-240 V stikkontakt.
 - a) Grønt strømindikator lys vil lyse op på hver adapter.
 - b) Blinkende gult/grønt lys indikerer, at opladningsprocessen er i gang.
 - c) Grønt lys indikerer, at enheden er fuldt opladet, eller at der ikke er nogen enheder til opladning.



Bemærk, at det er helt normalt, at enhederne bliver varme under opladningen.

4. Det er muligt at lukke låget på ladekufferten, mens der oplades. For at lukke låget helt, sørg da for, at ledningen ligger i kuffertens ledningsspor.

Bemærk at ladekuffertens stand-by funktion gør det muligt at lade lamperne/kufferten forblive i stikket, når de ikke er i brug, uden at det skader batteri eller lamper. Dette sikrer, at lamperne altid er opladede og klar til brug.

Tip:

For at slukke lamperne uden at skulle gennemgå alle 9 lysmønstre, tryk da på on/off-knappen og hold den nede i 2 sekunder. To LED lys vil blinke to gange for herefter at slukke. Trykkes der igen på on/off-knappen, vil lampen tændes igen og genoptage det lysmønster, der var valgt forud for slukningen.

Bemærk: Det anbefales ikke at skille LED lamperne ad. Samles de ikke korrekt igen, kan det medføre fejl i den vandtætte forsegling og skade på enheden.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.