

RESERVEDELSKATALOG

til kreatur-, heste- og fåreklippere



FÅREKLIPPER
Varenr 9060374



Reserve dele
Lader
Batteri, 14,4V
Knivsæt, 4/13 tdr
Tandhjul

Varenr
9061034
9061030
9060670
9054007



HESTEKLIPPER
Varenr 9061227



Reserve dele
Lader
Batteri, 14,4V
Knivsæt 15/31 tdr



Varenr
9061034
9061030
9018143



KREATURKLIPPER
Varenr 9061403



Reserve dele
Lader
Batteri, 14,4V
Knivsæt, 21/23 tdr



Varenr
9061034
9061030
9051417




KREATURKLIPPER
Varenr 9059041



Reserve dele
Batteri
Lader
Svingfjeder
LED-kontakt
Momentnøgle
Tandhjul
Overkniv, 15 tdr
Underkniv, 31 tdr

Varenr
9059364
9061012
9060576
9060577
9060667
9060666
9020696
9020698




FÅREKLIPPER
Varenr 9059040



Reservedele
Batteri
Overkniv, 4 tdr
Underkniv, 13 tdr


Varenr
9059416
9060034
9060038



KREATURKLIPPER
Varenr 9050933




<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Batteri (1)	9053036
Tandhjul (17)	9054007
Trykplade (26)	9054008
Bladfjeder (27)	9054009
Skrue til knivblad (29)	9054010
Overfald til knivblad (30)	9054011
Vibrationsklods (32)	9054012
Vibrationskit (27, 30, 31)	9054382
Bøsning til bladfjeder (27-1)	9054383
Knivsæt, 21/23 tdr	9051417
Lader	9057883



HESTEKLIPPER
Varenr 9050932




<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Batteri (1)	9053036
Tandhjul (17)	9054007
Trykplade (26)	9054008
Bladfjeder (27)	9054009
Skrue til knivblad (29)	9054010
Overfald til knivblad (30)	9054011
Vibrationsklods (32)	9054012
Vibrationskit (27, 30, 31)	9054382
Bøsning til bladfjeder (27-1)	9054383
Knivsæt, 15/31 tdr	9018143
Lader	9057883



HESTEKLIPPER
Varenr 9042726



<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Kulholder	9029454
Kontakt, 230V	9029455
Dobbelt-tandhjul	9037239
Kulsæt	9039089
Skrue til underkniv	9044696
Trækstykke til overkniv	9044697
Bladfjeder	9044698
Trækaksel	9044699
Styrebøsning, firkantet	9044700
Trykfjeder for overkniv	9044701
Knivsæt, 15/31 tdr	9018143




FÅREKLIPPER
Varenr 9041740



Reserve dele
Tandhjul
Knivsæt, 4/13 tdr


Varenr
9029450
9020695



KREATURKLIPPER
Varenr 9041214



<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Skrue for underkniv	9029447
Kulholder	9029454
Kontakt, 230V	9029455
Dobbelt-tandhjul	9037239
Kulsæt	9039089
Skrue til underkniv	9044696
Trækstykke til overkniv	9044697
Bladfjeder	9044698
Trækaksel	9044699
Styrebøsning, firkantet	9044700
Trykfjeder for overkniv	9044701
Knivsæt, 15/31 tdr	9018143




FÅREKLIPPER
Varenr 9029314



<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Vippekontakt (29)	9020517
Vippearm med fjeder (5)	9029441
Trykgaffel, højre (6)	9029442
Trykgaffel, venstre (7)	9029443
Kugle, exentrisk (8)	9029444
Excentrisk aksel (9)	9029445
Trykstang (10)	9029446
Skrue for underkniv (14)	9029447
Plastskærm for vippearms (15)	9029448
Underlag for skrue (16)	9029449
Tandhjul med aksel (17)	9029450
Bøsning, stor (18)	9029451
Bøsning, lille (19)	9029452
Holdfjeder for trykgaffel (21)	9029453
Kulholder (26)	9029454
Kontakt, 230V (29)	9029455
Dobbelt-tandhjul (37)	9037239
Kulsæt (23)	9039089
Knivsæt, 4/13 tdr	9020695

Splittegning,
9029314



HESTEKLIPPER

Varenr 9021281
(ej illustreret)

Reserve dele

Knivsæt, standard 18/24 tdr
Knivsæt, 24/35 tdr
Luftfilter

Varenr

9020903
9021282
9028293

KREATURKLIPPER

Varenr 9020693
(ej illustreret)

Reserve dele

Knivsæt, standard 18/24 tdr
Knivsæt, 24/35 tdr
Luftfilter

Varenr

9020903
9021282
9028293

KREATURKLIPPER

Varenr 9020687




Reserve dele

Svingklods
Tandhjul m/excenteraksel
Svingfjeder
Overkniv, 15 tdr
Underkniv, 31 tdr
Overkniv, 23 tdr
Underkniv, 18 tdr

Varenr

9020689
9044727
9060576
9020696
9020698
9021283
9020701



FÅREKLIPPER

Varenr 9020515
(ej illustreret)

Reserve dele

Trykspindel
Trykgaffel, højre
Trykgaffel, venstre
Krumtap
Fjederbeslag
Kuglebolt
Kuglebøsning
Skrue t/nederste kniv
Tandhjul, mellem
Fjeder
Vippekontakt
Luftfilter
Knivsæt, 4/13 tdr

Varenr

9019600
9019601
9019602
9019603
9019605
9019606
9019607
9019608
9019609
9020516
9020517
9028293
9020695

KREATURKLIPPER


Varenr 9018142
(ej illustreret)

Reserve dele

Kulholder
Kontakt, 230V
Dobbelt-tandhjul
Kulsæt
Skrue for underkniv
Trækstykke for overkniv
Bladfjeder
Trækaksel
Styrebøsning, firkantet
Trykfjeder for overkniv
Knivsæt, 15/31 tdr
Knivsæt, 17/18 tdr

Varenr

9029454
9029455
9037239
9039089
9044696
9044697
9044698
9044699
9044700
9044701
9018143
9028103



KREATURKLIPPER

Varenr 9018139

(ej illustreret)

Reserve dele

Knivsæt, standard 18/24 tdr

Knivsæt, 24/35 tdr

Varenr

9020903

9021282

HESTEKLIPPER

Varenr 9017805

(ej illustreret)

Reserve dele

Kulholder

Kontakt, 230V

Dobbelt-tandhjul

Kulsæt

Skrue til underkniv

Trækstykke til overkniv

Bladfjeder

Trækaksel

Styrebøsning, firkantet

Trykfjeder for overkniv

Knivsæt, 23/31 tdr

Varenr

9029454

9029455

9037239

9039089

9044696

9044697

9044698

9044699

9044700

9044701

9017806

