

Samlevejledning

---

Varenr.: 9053827-28

## Trampolinstiger



**Trampolinstige til trampolin Ø 305 - Varenr. 9053827**  
**Dimensioner: 85 x 43 x 6,5 cm (med to trin)**

**Trampolinstige til trampolin Ø 407 - Varenr. 9053828**  
**Dimensioner: 100 x 43 x 6,5 cm (med tre trin)**

**Tilsigtet brug:** Stigen må kun anvendes som trampolinstige. Al anden brug betragtes som forkert brug af stigen.

### Samlevejledning:



1. Start med at pakke alle dele ud af kassen og læg dem som vist i det første billede. Isæt det første stålrør med krog i hullet i trinnet. Stålrørets krog skal vende indad og trinnet skal vende med gitteret opad. Bemærk at trinnet ikke er fladt – den laveste del af trinnet skal vende udad og den højeste del indad. Skub så trinnet til toppen jævnfør det lille hul på stålrøret.



2. Isæt det andet stålrør i trinnets andet hul. Sørg for at den kommer til at passe med hullet på stålrøret. Brug så en unbrakonøgle til at spænde det fast med skuer og bolte.



3. På samme måde monteres de(t) sidste trin.  
Til sidst sættes de sorte endestykker fast på stignens ben.



**Stigen er nu klar til brug!**

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.