

Bruksanvisning

Tryckpump, JET - 1.500 W

Art.: 90 35 966



Säkerhetsföreskrifter:

- Endast avsedd för privat användning i hus och trädgård.
- Lämplig att pumpa rent vatten med en max. temperatur på 35 grader.
- Använd inte kolväten eller antändbara vätskor.
- Användningen av pumpen med vätskor som innehåller sand eller slipmedel kan betydligt ställa pumpens livslängd på spel. I dessa fall rekommenderas en användning av ett sugfilter.
- Pumpen får aldrig gå på tomgång.
- Får inte användas i kontinuerlig drift.
- Vidrör inte kontakten med våta händer. Slå av strömmen innan hantering av pumpen.
- Innan underhållsarbeten och vård påbörjas skall pumpen skiljas från nätanslutning. Drag nätkabelns stickkontakt ur väggurtaget.
- Pumpen ska inte användas under perioder då det finns risk för frost.
- Pumpen får endast lyftas och transporteras med bärhandtaget. Dra inte i kabeln när du ska dra ut kontakten. Skydda nätkabeln mot fukt.

Installation:

Installera pumpen på en torr och ventilerad plats skyddad från oväder med en omgivningstemperatur på högst 35 grader. Tillse att pumpen står stadigt. Säkerställ att pumpautomaten inte utsätts för regn och direkt verkande vattenstrålar. Pumpen är endast avsedd för privat användning i hus och trädgård.

- Placera pumpen så nära vattnet som möjligt. Sughöjden är max. 8 meter.
- Sugslangen måste alltid befinna sig 30 cm under vattenytan.
- Pumpen måste före varje start fyllas med vatten så att den genast kan börja suga. Torrkörning förstör pumpen.
- Kopplingar som används tillsammans med pumpen måste vara vattentäta.
- Avlägsna eventuell smuts från pumpen innan den sätts igång.

Förvaring och underhåll:

Under vintertid då det finns risk för frost ska pumpen tömmas med hjälp av avtappningsplugg som sitter under pumpen. Om pumpen förblir stillastående under en längre tid rekommenderas att tömma den helt, spola den med rent vatten och ställa undan den på en torr plats.

Förvara pumpen på en torr plats skyddad från frost.