

Original brugsanvisning



Varenr.: 9027887

Tørkørselssikring



Tørkørselssikring - Varenr. 9027887

Beskrivelse af udstyret:

Til montering på vandpumper til beskyttelse mod tørkørsel.
Obs. Ikke til husvandværk!

Rød knap: Tænder og slukker for tørkørselssikringen.
Indikatorlampe: Lyser rødt ved opstart og ved tørkørsel.

Tekniske specifikationer:

Spænding	AC 110-230 V
Frekvens	50Hz-60Hz
Max amp.	10A
Tryk	0,06 – 0,6 Mpa
Ledning	3G1,0 ² Længde 1,2 meter

Montering:

Tilslutningen med det indvendige gevind (G2) forbindes til pumpens vandudgang og forbind herefter sikringens tre ledninger til maskinens motor eller kontakt.

Anvendelse:

Sæt sikringen i stikket og tænd motoren (det røde advarselslys vil tændes). Hold knappen inde og slip den først når motoren kører og det røde lys er slukket.

Herefter vil motoren slukke automatisk og den røde advarsel lampe vil tændes, hvis anlægget kører tør.



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.