

# Brugsanvisning

**Refractometer**

Varenr.: 90 18 631



**P.Lindberg**  
**MASKINFORRETNING A/S**

## Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

*P. Lindberg Maskinforretning A/S*



# Almindelig brug af refractometeret

- Værdierne aflæses på skalaen ved at se gennem objektivet, efter at have påført væsken på glaspladen.
- Man nulstiller refractometeret ved at påføre demineraliseret vand på glaspladen.
- Grænsen mellem lyst og mørkt område skal være på nullinien, når man ser op mod en lys baggrund. Hvis ikke, justeres nulskruen med den medleverede skrueetrækker.
- Refractometeret bør ikke anvendes i temperaturer over 30 grader eller under 10 grader.



